



AUTOMATISCHE DISPENSER

Dialex Biomedica NV
Caetsbeekstraat 1
3740 Bilzen
België
Tel.: +32 (0) 89 41 71 40
Fax: +32 (0) 89 41 71 48
info@dialexbiomedica.be

www.dialexbiomedica.be

AUTOMATISCHE DISPENSER

De automatische DAX dispenser bevordert een optimale handhygiëne. De dispenser is zo gemaakt dat uw handen bij het gebruik niet in contact komen met de dispenser, wat de verspreiding van besmettingen voorkomt en een optimaal hygiënisch gebruik mogelijk maakt.

De automatische dispenser voor een optimale handhygiëne

Waar gebruiken?

De automatische dispenser kan overal worden gebruikt waar het dagelijkse werk een goede handhygiëne vereist. De dispenser is een hulpmiddel in de gezondheids- en ziekenzorg, alsook in de tandheelkunde, kinderopvang en dierenklinieken.

Hij kan ook gebruikt worden in restaurants en gaarkeukens, bakkerijen en cafés, waar ook een optimale handhygiëne nodig is.

Hoe functioneert de dispenser?

Het systeem van de dispenser berust op een elektronische sensor die bewegingen registreert en de juiste dosering voorziet. U dient alleen maar uw handen onder de dispenser te houden en de juiste dosis komt vrij. Elke navulverpakking heeft een doseringsventiel dat verhindert dat lucht en bacteriën in het product terechtkomen.

Voor een optimale handhygiëne zijn 2 dosissen vereist. Eén dosering geeft ongeveer 1,6 ml van het product DAX Alcoliquid.

Design

Het bovenste deel van de dispenser hangt schuin, zodat men er niets op kan leggen. De dispenser is ook zo ontwikkeld dat de wegwerpverpakking gemakkelijk kan worden vervangen.

Houdbaarheid en reiniging

De levensduur van de dispenser bedraagt 250 000 pompbeurten. De batterij moet eenmaal per jaar worden vervangen of per 10 000 pompbeurten. De dispenserbehuizing kan worden afgewassen bij een temperatuur van 90 °C, gedurende drie minuten.



Werking

4 AA lithium batterijen (1,5 V)

Afmetingen

L 120 mm x B 113 mm x H 265 mm



VERPAKKINGEN

Automatische Dispenser	Art. AD139
Navulling 700 ml DAX Alcoliquid	Art. AD775-8
Navulling 700 ml DAX Allroundzeep	Art. AD460